

Information och skötselanvisningar för hållbar användning

Alla Mios tyger är testade och godkända för att användas i hemmiljö. Viktigt är att tänka på användningsområdet för din möbel. Nedanstående tygs hållbarhetsvärden finns att ta del av på tygproverna i butiken.

Pilling/noppbildning:

Alla tyger har en tendens till noppbildning, det mäts i en Pillingsskala 1-5, 1 = mindre bra 5 = bra.

Ljusäkthet/blekning:

Ljusäkthetsskalan går från 1-8. Alla tyger bleks av solljus. De flesta av våra tyger är mellan 5-6, vilket lämpar sig för inomhusbruk. Tyger som har 6-8 är mer vanligt på utomhusmöbler.

Martindale/Slitstyrka:

Martindale är en skala för att mäta ett tygs slitstyrka. Värdet säger en del om hållbarheten på tyget. Hemmiljö ligger mellan 12-40.000 varv. Till soffor rekommenderar vi tyger som har ett värde över 25.000 varv.

Textilier med lugg

Chenille, sammet och plysch kan ha en tendens till att få tryckmärken när luggen läggs ner och det blir avtryck så det ser slitet ut, detta är normalt för denna typ av tyg. Tyget kan även skifta i flertal olika nyanser beroende på hur ljuset faller.

Stoppning:

Stoppmöbler har generellt sett någon form av skummaterial i sitsen, som från första början har en mycket fast komfort och som även kan kännas en aning ojämn från sits till sits. Detta kommer med tiden att både mjukna och jämnas ut samt sjunka ihop något.

När det handlar om stoppning innehållande löst stoppningsmaterial såsom krossad polyeter, bollfiber, fjäder m.m. medför det ett större underhåll av plymån. Dessa material behöver kontinuerlig skötsel i form av att man "puffar" till plymån och på så sätt får in luft i materialet.

Så sköter du din möbel:

- Vädra och dammsug din möbel regelbundet då smuts medför slitage. Använd specialmunstycke avsedd för soffor.
- Behandla alltid fläckar direkt och använd professionell hjälp vid behov.
- Placera inte möbelen i direkt solljus eller för nära en värmekälla. Det kan orsaka fläckar och bleka tyget. Det skall vara minst 20 cm luft mellan möblerna och värmekällan, längre avstånd om det är en öppen spis eller kamin.
- Möblerna skall alltid förvaras i normal rumstemperatur. Fuktighet och kyla kan skada möbelen.
- Använd alltid möbeltassar till benen för att skydda ditt golv.
- Om du vill ge din soffa ett bättre skydd kan du impregnera den innan den tas i bruk. Detta är en bra försäkring om olyckan är framme. Se även våra rengöringsprodukter Textile Clean & Protect och Dry Shampoo. Var nogga och följ anvisningar på respektive produkt. Produktinformation hittar du i våra butiker och på vår hemsida.

Tänk på att:

- Kontakta fackman om du är osäker på hur du ska behandla en eventuell fläck.
- Om möjligt, arbeta bort fläcken från tygets baksida. Undvik att gnida på fläcken, prova alltid på en dold yta först.
- Vid skötsel av "sittrosor", använd en mjuk borste och borsta upp luggen i den mån det går annars använd dammsugaren med borstmunstycke.
- Borttagning av noppor kan i vissa fall göras med noppmaskin. Hör med din butik för råd.
- Tyger töjer sig över tid. För att förhindra att klädseln töjer sig mer än normalt skall man "puffa" upp kuddar och plymåer, vrida rätt och släta ut tyget.
- För att få ett jämnt slitage på soffan bör man byta plats på plymåer och kuddar med jämna mellanrum och om möjligt vända på dessa.

Tvättråd

Om möbeltyget tål vattentvätt, uppges detta med en tvättmärkning inuti i något av dina kuddfodral.

Om du inte finner någon tvättmärkning kontakta alltid din närmaste Mio-butik för råd innan du behandlar tyget.